

INTRODUCCIÓN

El Lime Dolomite Estructurado es un revestimiento decorativo que ofrece una apariencia Texturizada y muy elegante para diversas superficies, y que gracias a su variedad de colores es ideal para edificaciones históricas. Para asegurar una instalación adecuada y un acabado duradero, siga cuidadosamente los pasos detallados en este manual.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1- Evaluación de la Superficie:

Antes de comenzar, inspeccione la superficie donde se aplicará el LimeDolomite Estructurado. Asegúrese de que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Si es necesario reparar el soporte: nivelar irregularidades superficiales con masilla y sanear previamente fisuras, grietas, coqueas, desconchados... Dejando secar el tiempo estipulado de los productos empleados en la reparación.

2-Aplicación del Sellador si:

Sustratos que presentan diferencia de material.

APLICACIÓN DE LIME DOLOMITE ESTRUCTURADO

Preparación de producto:

Abrir el recipiente y mezclar a bajas revoluciones. No añadir nada. El producto viene listo para aplicarse.

1- Primera Capa:

Aplicación con Rodillo o Brocha: Vierta una cantidad adecuada de Lime Dolomite en la bandeja del rodillo o directamente desde el recipiente. Con el rodillo, aplique una capa uniforme sobre la superficie y luego con la brocha se le da el acabado deseado, unidireccional o multidireccional.

2- Secado: Deje secar la primera capa durante 24 horas.

3- Segunda Capa:

Repetición del Proceso: Rodillo o Brocha. Recuerde que finalmente en esta capa se obtendrá el acabado final, dependiendo de la herramienta a usar.

Secado Final: Deje secar la segunda capa durante otras 24 horas.

ACABADO EN BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS

Aplicación de Hidrófugo:

Para superficies en baños o áreas húmedas, se recomienda aplicar un hidrófugo sobre el Lime Dolomite Estructurado seco para proporcionar una protección adicional contra la humedad.

MANTENIMIENTO

Limpieza Regular: Una vez seco por medios mecánicos.