

INTRODUCCIÓN

El Lime Dolomite Fino es un revestimiento decorativo que ofrece una apariencia suave y elegante para diversas superficies. Para asegurar una instalación adecuada y un acabado duradero, siga cuidadosamente los pasos detallados en este manual.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1- Evaluación de la Superficie:

Antes de comenzar, inspeccione la superficie donde se aplicará el Lime Dolomite Fino. Asegúrese de que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

2- Aplicación del Sellador si:

Superficies con diferentes absorciones

APLICACIÓN DE LIMEDOLOMITE FINO

1- Primera Capa:

Aplicación con Rodillo: Vierta una cantidad adecuada de Lime Dolomite Fino en la bandeja del rodillo. Con el rodillo, aplique una capa uniforme sobre la superficie.

Alisado con Llana: Inmediatamente después de aplicar con el rodillo, utilice la llana para alisar la superficie, eliminando cualquier exceso y asegurando una aplicación uniforme.

2- Secado: Deje secar la primera capa durante 24 horas.

3- Segunda Capa:

Repetición del Proceso: Aplique una segunda capa de Lime Dolomite Fino siguiendo los mismos pasos que en la primera capa: aplicación con rodillo y alisado con la llana.

Secado Final: Deje secar la segunda capa durante otras 24 horas.

ACABADO EN BAÑOS Y ÁREAS HÚMEDAS

1- Aplicación de Hidrófugo: Para superficies en baños o áreas húmedas, se recomienda aplicar un hidrófugo sobre el Lime Dolomite Fino seco para proporcionar una protección adicional contra la humedad.

2- Capa de Protección Adicional (Opcional): Para una protección superior, aplique una capa de cera sobre el hidrófugo seco. Esto no solo mejorará la resistencia al agua, sino que también proporcionará un acabado más duradero.

MANTENIMIENTO

Limpieza Regular: Limpie las superficies revestidas con Lime Dolomite Fino utilizando un paño húmedo. Evite el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar el acabado.