

INSPECCIÓN PREVIA

Antes de proceder a desempaquetar las baldosas, se debe realizar una inspección visual para verificar su integridad. Si las baldosas están intactas, proceda a retirarlas cuidadosamente del empaque y colóquelas sobre una superficie plana. Entre cada baldosa, coloque trozos gruesos de cartón para proteger especialmente las esquinas y los bordes, y para facilitar el proceso de secado. Es importante asegurarse de que las baldosas estén completamente secas antes de proceder con la instalación, ya que podrían estar ligeramente húmedas debido al uso de agua durante las etapas de corte, lo que podría afectar temporalmente su color.

PRECOLOCACIÓN EN SECO

Dado que las baldosas de piedra natural presentan variaciones en tonalidad y vetas, se recomienda realizar una precolocación en seco para determinar la disposición con más valor estético. Esto implica organizar las baldosas de manera que se combinen estas variaciones de manera armoniosa.

PRETRATAMIENTO

Antes de la instalación en áreas susceptibles al agua, es necesario limpiar adecuadamente la parte posterior de las baldosas para eliminar polvo y residuos. Posteriormente, aplique uniformemente el producto Fila PW10 con una brocha o equipo airless, evitando la formación de charcos. El tiempo de secado de este producto es de 12 a 24 horas.

PEGADO

Utilizando una espátula dentada, aplique una capa delgada de adhesivo sobre la superficie de instalación. Luego, con una llana lisa, extienda una capa de adhesivo sobre la cara áspera (parte posterior) de cada baldosa. Pegue las baldosas a la superficie y asegúrese de nivelarlas adecuadamente.

LIMPIEZA DEL ADHESIVO

Es importante limpiar inmediatamente cualquier exceso de adhesivo derramado con una esponja húmeda. Elimine el adhesivo restante en los espacios entre las baldosas para evitar que obstaculice el proceso de lechado.

ESPACIADO

El espaciado entre las baldosas debe cumplir con las normativas específicas para pavimentos interiores y exteriores o revestimientos, según corresponda. Se recomienda consultar la normativa local aplicable.

LECHADO

Rellene las juntas entre las baldosas utilizando movimientos diagonales para asegurar una distribución uniforme de la lechada. Retire el exceso de lechada dentro de los 30 minutos siguientes y limpie con una esponja humedecida para evitar la formación de hendiduras. Es fundamental utilizar agua limpia y realizar movimientos circulares para evitar marcas en la superficie.

LIMPIEZA FINAL

Rellene las juntas entre las baldosas utilizando movimientos diagonales para asegurar una distribución uniforme de la lechada. Retire el exceso de lechada dentro de los 30 minutos siguientes y limpie con una esponja humedecida para evitar la formación de hendiduras. Es fundamental utilizar agua limpia y realizar movimientos circulares para evitar marcas en la superficie.

TRATAMIENTO FINAL

Una vez que la instalación esté finalizada, aplique el producto Fila FOB XTREME, un protector repelente al agua y al aceite, siguiendo las instrucciones del paquete. Deje secar durante 24-48 horas antes de usar el área.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Para el mantenimiento regular de las superficies, utilice limpiadores neutros y evite productos agresivos que puedan dañar la piedra natural. No coloque objetos calientes directamente sobre la superficie para evitar decoloración o manchas. En áreas con agua dura, se recomienda un cuidado adicional para evitar acumulaciones de jabón y cal.