

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El soporte de aplicación debe estar limpio y libre de grasas, la base debe estar consolidada y en buenas condiciones de planimetría, finalmente nuestro recubrimiento LimeTech va a calcar las pendientes y movimientos del sustrato.

PASO 1

Se aplica una capa de imprimación y se instala la malla en toda la superficie.

PASO 2

Se aplica la primera capa de mortero Limetech Base con llana, a 0,2mm de espesor.

PASO 3

Se aplica la primera capa de mortero Limetech Acabado con llana, a 0,1mm de espesor

PASO 4

Este tipo de sistemas deben ser sellados una vez endurecidos, entre las 24 y 48 horas. Nunca antes de que el revestimiento haya alcanzado una humedad inferior al 5%, medida con instrumentos diseñados para este propósito. Limetech es sellado con un barniz de poliuretano base agua de resistencia superior.

Se debe dejar un tiempo de secado entre cada paso de 5 a 6 horas.