

## INTRODUCCIÓN

El LimeDolomite Estructurado es un revestimiento decorativo que ofrece una apariencia texturizada y muy elegante para diversas superficies, y que gracias a su variedad de colores es ideal para edificaciones históricas. Para asegurar una instalación adecuada y un acabado duradero, siga cuidadosamente los pasos detallados en este manual.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

### 1- Evaluación de la Superficie:

Antes de comenzar, inspeccione la superficie donde se aplicará el LimeDolomite Estructurado. Asegúrese de que esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante: musgos, arena, morteros sueltos y otros materiales desprendidos. Se deben eliminar pintura plástica, cemento, yeso u otros recubrimientos mal adheridos. Si es necesario reparar el soporte: nivelar irregularidades superficiales con masilla y sanear previamente fisuras, grietas, coqueas, desconchados...

### 2- Aplicación del sellador si:

Sustratos que presentan diferencia de material o sea madera.

## APLICACIÓN DE LIME DOLOMITE ESTRUCTURADO

Abrir el recipiente y mezclar a bajas revoluciones, para evitar la incorporación de aire y asegurar su homogeneidad. No añadir nada.

El producto viene listo para aplicarse.

### 1- Primera Capa:

Aplicación con rodillo o brocha para acabados texturizados: Vierta una cantidad adecuada de LimeDolomite en la bandeja del rodillo o directamente desde el recipiente. Con el rodillo, aplique una capa uniforme sobre la superficie y luego con la brocha se le da el acabado deseado, unidireccional o multidireccional. Deplegar bien el producto para asegurar la homogeneidad del árido en la superficie.

2- Secado: Deje secar la primera capa durante 24 horas.

### 3- Segunda Capa:

Repetición del Proceso: Rodillo o brocha. Recuerde que finalmente en esta capa se obtendrá el acabado final, dependiendo de la herramienta a usar.

## ACABADO EN BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS

Se recomienda protegerlo con un hidrófugo de base agua que no altera el aspecto y desempeño del recubrimiento. Aún así, no se recomienda instalar en el área de duchas.

1- Aplicación de hidrófugo: Para superficies en baños o áreas húmedas, se recomienda aplicar un hidrófugo sobre el LimePaint seco para proporcionar una protección adicional contra la humedad.

2- Capa de protección adicional (Opcional): Para una protección superior, aplique una capa de cera sobre el hidrófugo seco. Esto no solo mejorará la resistencia al agua, sino que también proporcionará un acabado más duradero.

3- En cocinas, siempre evitando el uso en superficies de contacto directo con el agua, como el frontal de cocina.