

INSPECCIÓN PREVIA

Verifique la integridad de las baldosas antes de desempaquetar. Asegúrese de que estén secas y colóquelas sobre una superficie plana con cartón entre ellas.

PRECOLOCACIÓN EN SECO

Organice las baldosas en seco para evaluar la disposición estética.

PRETRATAMIENTO

Limpie la parte posterior y laterales de las baldosas. Aplique Fila MP90 ECO EXTREME con brocha o vellón y deje secar 12-24 horas. Facilita la limpieza en acabados rugosos.

PEGADO

Aplique adhesivo en la superficie y en la parte posterior de las baldosas. Colóquelas y nivélelas.

LIMPIEZA DEL ADHESIVO

Limpie el exceso de adhesivo inmediatamente para facilitar el lechado.

ESPACIADO

Asegúrese de que el espaciado cumpla con las normativas locales.

LECHADO

Aplique la lechada diagonalmente y limpie el exceso después de 30 minutos.

LIMPIEZA FINAL Y APLICACIÓN DEL PROTECTOR

Limpie con Fila Cleaner Pro y aplique Fila MP90 ECO EXTREME para proteger la superficie.

TRATAMIENTO FINAL

Una vez que la instalación esté finalizada, aplique el producto Fila FOB XTREME, un protector repelente al agua y al aceite, siguiendo las instrucciones del paquete. Deje secar durante 24-48 horas antes de usar el área.

MANTENIMIENTO REGULAR

Use Fila Cleaner Pro para limpieza diaria. Evite productos agresivos y objetos calientes sobre la piedra. Tome precauciones adicionales en áreas con agua dura.